



monteringsanvisning.

Ester 140/180 bord.



Placera och montera storseglen i mitten på skivan
med träskruvarna som bipackas.
OBS gäller endast 180 bord.

